

Črpalka je v vseh izvedbah pritrjena direktno na motokultiva- torjevo pogonsko gred.

Mešanje škropiva v rezervoarju: preko povratnega voda. Vsaka škropilnica je standardno opremljena z garnituro za bočno škropljenje. Pri močnejših motokultivatorjih, kjer se uporablja škropilnica s črpalko BM 65/30, je mogoče namesto bočne garniture uporabiti garnituro za nizko škropljenje široko 6 m. Tako pri manjši črpalki kot pri večji pa se da za dodatno tretiranje rastlin uporabiti eno ali več ročnih škropil- nih palic.

Tip črpalke je odvisen od moči motokultivatorja.

### Črpalka BM 20/15 Pumpa BM 20/15



Pumpa je u svim slučajevima pričvrščena direktno na pogon- sku osovino motokultivatorja.

Mešanje materijala za prskanje v rezervoaru: preko povratnog voda. Svaka je prskalica standardno snabdevana garniturom za bočno prskanje. Kod jačih kultivatora, gdje se upotrebljava prskalica sa pumpom BM 65/30, moguće je umesto bočne garniture upotrebljavati garnituru za nizko prskanje širine 6 m, tako kod manje kao i kod veće pumpe može se za dopunski tretman bilja upotrebljavati jednu ili više ručnih štapova za prskanje.

Tip pumpe zavisi od snage motokultivatorja.

### Črpalka BM 65/30 Pumpa BM 65/30



Tehnični podatki:	do 7 kW	nad/iznad 7 kW	Tehnički podaci:
Tip črpalke	BM 20/15	BM 65/30	Tip pumpe
Delovni tlak črpalke	0 - 2 MPa (20 barov/bar)	0 - 3 MPa (30 barov/bar)	Radni tlak pumpe
Pretok črpalke	15 l/min pri 540 min <sup>-1</sup> /kod 540 min <sup>-1</sup>	65 l/min pri 540 min <sup>-1</sup> /kod 540 min <sup>-1</sup>	Protok pumpe

#### Garnitura za bočno škropljenje:

Število šob: 8  
Šoba: nastavljiva v poljubno smer, z odpiranjem ali zapiranjem, s čimer se da nastaviti širino škropilnega curka  
Domet šobe: 4 m

#### Garnitura za nizko škropljenje:

Delovna širina garniture: 6 m  
Število šob: 12 (visoko ali niskotlačnih)



Navedeni opisi in ilustracije so zgolj informativni in niso obvezujoči in se lahko spreminjajo ali dopolnjujejo brez predhodnega opozorila.

#### Garnitura za bočno prskanje:

Broj sapnica (dizna, mlaznica): 8  
Mlaznica: može se podesiti u bilo koji pravac, otvaranjem ili zatvaranjem, a time regulisati širinu mlaza za prskanje  
Domet mlaznice: 4 m

#### Garnitura za nizko prskanje:

Radna širina garniture: 6 m  
Broj mlaznica: 12 (visoko ili niskotlačnih)

#### Škropilna palica

K opremi škropilnice sodi tudi palica za visoko škropljenje, pri kateri je mogoče uravnati dolžino in kot škropljenje – z vrtenjem šobe na koncu palice.

#### Štap za prskanje

Deo sprema za prskalico sačinjava i štap za visoko prskanje, s mogućnošću regulacije dužine i ugla prskanja – okretanjem mlaznice na kraju štapa.

Navedeni opisi i ilustracije su informativni i nisu obavezni, mogu se mijenjati ili dopuniti bez predhodnog upozorenja.

#### Lastna prodajno-servisna mreža Sopstvena prodajno-servisna služba

**PSC Kranj**  
Hrastje 52 a, Kranj, tel. N.C.: 04 / 23 71 300  
Prodaja rezervnih delov: 04 / 23 71 332  
Prodaja kmetijske mehanizacije: 04 / 23 71 343

**PSC Maribor** - Primorska 9, Maribor, tel.: 02 / 331 89 80, 331 88 61  
**Blagovni center Murska Sobota**  
Plese 1, Murska Sobota, tel.: 02 / 531 18 03, 531 18 04  
**PSC Brežice** - Bratov Cerjakov 24, tel.: 07 / 499 34 85  
**Agromehanika Bjelovar**  
Krstje Frankopana 64, Bjelovar, tel.: +385 43 217 100, fax: 217 103

#### Distributer: